




Адаптер телефонной гарнитуры S50

Инструкция

PLANTRONICS
World Leader in Communication Headsets

Клавиши и индикаторы



- 1 - индикатор занятой линии
- 2 - переключатель трубка/гарнитура
- 3 - индикатор отключенного микрофона
- 4 - кнопка отключения микрофона
- 5 - регулятор громкости звука в наушнике

Подключение и настройка




Адаптер гарнитуры поставляется с гарнитурой, соединительными шнурами и клипсой для крепления на пояс или карман. Адаптер готов к работе и требует настройки только на тип телефонного аппарата.

Для подключения адаптера:

- Откройте отделение для батарей на нижней поверхности адаптера.
- Вставьте две батареи типа АА, строго соблюдая полярность.
- Закройте крышку.
- Включите адаптер в разъем телефонной трубки на телефоне, а трубку – в гнездо на адаптере, как показано на рисунке.
- Подключите гарнитуру в специальный разъем сбоку на корпусе адаптера
- Оденьте гарнитуру и отрегулируйте положение микрофона и форму оголовья
- При необходимости установите клипсу на нижнюю стенку адаптера



Настройка адаптера



Адаптер предназначен для работы с большинством телефонных аппаратов. Если адаптер подключен, а звук в гарнитуре не совпадает со звуком, воспроизведимым трубкой, произведите настройку адаптера переключателями В. Для этого поднимите телефонную трубку с рычага, что бы в гарнитуре слышался тоновый сигнал и установите верхний переключатель в положение «1». Попробуйте оба положения (А и В) нижнего переключателя. Повторите для положений «2» и «3» верхнего переключателя. Выберите положение переключателей, при котором звук наиболее громкий и чистый.

При необходимости сделайте тестовый звонок и отрегулируйте чувствительность микрофона регулятором А.

Применение адаптера



Применение стандартной телефонной трубы

Для разговора с помощью трубы переведите переключатель 2 в положение «трубка», снимите трубку с рычага телефона и разговаривайте, как обычно.



Применение телефонной гарнитуры

Для разговора по телефону с помощью гарнитуры оденьте её и переключите адаптер клавишей 2 в режим работы с гарнитурой. Для начала разговора снимите телефонную трубку с рычага. По окончании разговора положите трубку на рычаг.

Регулировка громкости звука в динамике

Сделайте пробный звонок, и слушая голос собеседника, регулятором 5 установите оптимальную громкость звука.

Основные инструкции по безопасности и условиям эксплуатации

Во время использования адаптера во избежание поражения током, возгорания и других повреждений выполняйте следующие инструкции:

- Прочтайте и запомните эти правила.
- Не бросайте батареи в огонь и не допускайте излишнего нагрева батареи.
- Не вскрывайте батареи. Электролит, находящийся внутри может привести к коррозии, повреждению глаз, кожи или отравлению.
- Не допускайте замыкания контактов батареи. (Например, такими вещами, как кольца, цепочки, ключи и т.д.)
- Не используйте адаптер в непосредственной близости от воды (от ванны, раковины бассейна и т.д.), и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса адаптера.
- Не располагайте адаптер вблизи от нагревателей или батарей отопления. Перегрев адаптера может серьезно повлиять на его работу.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь корпуса через вентиляционные и другие отверстия.
- Не разбирайте адаптер самостоятельно! При возникновении неполадок обратитесь к поставщику или в ремонтный центр.
- Отключите адаптер от телефона и обратитесь в ремонтный центр в следующих случаях:
 - Если поврежден какой-либо провод или разъем
 - Если адаптер попал под дождь, в воду или внутрь корпуса попала жидкость
 - Если после подключения адаптер не работает или работает с перебоями
 - Если корпус адаптера был поврежден
 - Если произошло заметное ухудшение качества связи
- Не допускайте, что бы провода были зажаты или придавлены чем-либо. Располагайте шнуры таким образом, что бы избежать попадания их под ноги.

Уход за адаптером

- Регулярно протирайте адаптер слегка влажным куском ткани, отключайте адаптер от телефона перед чисткой.
- Не используйте растворители и другие чистящие средства